



Previous Name: Shell Donax TM

Shell Spirax S1 ATF TASA

Kvalitetstype A Suffix A transmissions- og hydraulikolie

Shell Spirax S1 ATF TASA er en højkvalitets automotiv transmissions-, servo og hydraulikolie og anvendes almindeligvis i heavy duty køretøjer, der arbejder i et "off-road" miljø.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ydeevne, Funktioner & Fordele

- Oxiderings- & termisk stabilitet
- Dispergeringsevne
- Friktionshæmmende
- Forskydningsstabilitet
- Antislid & EP performance

Applikationer



- Powershift og industrielle convertere
- Applikationer der kræver en GM Type 'A' Suffix 'A' olie

- Automatisk transmissions- og servostyrings olie anvendt i heavy duty lastbiler og entreprenørmaskiner samt ældre biler.
- Hydraulikolie til visse entreprenør applikationer

Specifikationer, Godkendelser & Anbefalinger

- General Motors Type 'A' Suffix 'A'

For at få den fulde liste af OEM godkendelser og anbefalinger kontakt din lokale Shell helpdesk.

Typiske fysiske egenskaber

Properties			Method	Shell Spirax S1 ATF TASA
Kinematisk Viskositet	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	40
Kinematisk Viskositet	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	7.5
Viskositet Indeks			ISO 2909	157
Densitet	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	880
Flamme Punkt (COC)		°C	ISO 2592	170
Flyde Punkt		°C	ISO 3016	-42

Disse karakteristika er typiske for den nuværende produktion. Selvom den fremtidige produktion vil være i overensstemmelse med Shell specifikationer, kan variationer i disse egenskaber opstå.

Sundhed, Sikkerhed & Miljø

▪ Sundhed og sikkerhed

Shell Spirax S1 ATF TASA giver ikke nogen væsentlig sundhedsmæssig risiko når den anvendes korrekt i den anbefalede applikation og gode standarder for personlig hygiejne opretholdes.

Undgå kontakt med huden. Anvend uigennemtrængelige handsker når brugt olie håndteres. Efter kontakt med huden, vaskes straks med sæbe og vand.

Vejledning om sundhed og sikkerhed er til rådighed på produktets sikkerhedsdatablad, som kan fås fra

<http://www.epc.shell.com/>

- **Beskyt miljøet**

Bring brugt olie til et autoriseret indsamlingssted. Må ikke komme i kloakanlæg, jord eller vand.

Yderligere oplysninger

- **Råd og vejledning**

Information om applikationer som ikke er beskrevet her kan fås hos din lokale Shell repræsentant.